Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Manual de usuario



2023



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 2 de 17

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Descripción de los cambios	Versión
M. Sebastián Tobar	31/05/20	Emisión inicial (entorno de pruebas)	0
M. Sebastián Tobar	02/06/20	Primera versión pública	1
M. Sebastián Tobar	01/09/20	Cambios por migración a liderar.frm.utn.edu.ar	2
M. Sebastián Tobar	07/09/20	Manejo de entradas digitales a la placa	3
M. Sebastián Tobar	11/03/21	Cambio del sistema de autenticación	4
M. Sebastián Tobar	27/05/21	Clonado del repositorio en el espacio de trabajo	5
M. Sebastián Tobar	28/09/22	Personalización de la consola de Guacamole	6
M. Sebastián Tobar	12/05/23	Mejoras en interfaz de estimulación de E/S	7

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos


Página 3 de 17

Introducción

El LRSE (Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos) es una plataforma que permite el acceso remoto a entornos de desarrollo de sistemas embebidos. El LRSE está conformado por varios módulos. Desde el punto de vista del usuario, dos módulos son relevantes:

- Gestión de reservas (Apache VCL)
- Interfaz de acceso remoto (Apache Guacamole)

Inicialmente el usuario realiza la reserva de un recurso a través de Apache VCL. Los recursos disponibles actualmente son entornos de desarrollo (línea de comandos) para EDU-CIAA con su correspondiente placa. La reserva se puede realizar a futuro o para ser utilizada en el momento.



Al momento de utilizar el recurso (en la hora y día solicitado) se debe reclamar la reserva nuevamente a través de Apache VCL. Una vez confirmada, se debe acceder a Apache Guacamole donde se dispondrán de hasta cuatro consolas de línea de comandos para utilizar el entorno.

El usuario solo debe disponer de un navegador y conexión a Internet para utilizar el LRSE.


Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 4 de 17

Utilización

1) Portal web


Se accede al portal web del laboratorio a través de la dirección https://liderar.frm.utn.edu.ar



Desde este portal se accede al módulo de reservas, a los terminales web, al video en vivo y al soporte en el foro de las cátedras Técnicas Digitales III y II en el Campus Virtual de la facultad.

2) Reserva

Para reservar un entorno de desarrollo, se debe hacer clic en el enlace **Reserva**, ubicado en la parte superior derecha de la página. Se accederá a la aplicación Apache VCL.





Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 5 de 17

Desde el menú desplegable ubicado arriba a la derecha se podrá cambiar el idioma. Posteriormente, se seleccionará el método de autenticación laboratorio y se hará clic en el botón Conectarse (Proceed to Login). Se accederá a la siguiente página:



Luego de ingresar las credenciales brindadas por la cátedra se accede a la página de inicio de usuario:







Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 6 de 17

Para realizar una reserva debe hacer clic en **Reservaciones**. En caso de no tener disponible el botón, consultar al soporte.



Posteriormente, hacer clic en el botón Nueva reservación:




Aparecerá un cuadro emergente donde seleccionaremos el ambiente **IDE EDU-CIAA**, hora y día para utilizar el recurso y la duración deseada. Finalmente se hace clic en **Crear reservación**. El cuadro emergente se cerrará y se podrá visualizar la reserva (puede tardar algunos minutos la creación):




Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 7 de 17



3) Uso de la reserva

A la hora de inicio de la reserva, esta se deberá reclamar desde la pantalla **Reservaciones Actuales**, haciendo clic en ¡Conectar!:




Si la reserva no se reclama dentro de los 15 minutos del inicio, se pierde. Luego de hacer clic en ¡Conectar!, se abre un nuevo cuadro emergente con información sobre la reserva, donde se debe tomar nota de la Computadora Remota (Remote Computer) y posteriormente cerrar el cuadro. Desde este emergente se puede abrir la aplicación Apache Guacamole para acceder a la consola haciendo clic en el enlace.



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 8 de 17




4) Video en vivo

El video en vivo de las placas se accede desde el enlace **Video** en el portal web del laboratorio:

Laboratorio de SE

Reserva Acceso Video Soporte

Captura del video:



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 9 de 17

5) Acceso al recurso


A continuación, si no se abrió Apache Guacamole desde VCL, se debe acceder a la aplicación a través del portal web del laboratorio, haciendo clic en **Acceso**:





Se ingresa a la plataforma utilizando las mismas credenciales que en Apache VCL.

Haciendo clic en el símbolo + a la izquierda de **Laboratorio EDU-CIAA** se despliegan las conexiones disponibles:





Página 10 de 17

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Aquí se debe seleccionar la computadora reservada por Apache VCL. Para abrir más de una consola, se recomienda hacer clic derecho sobre la computadora, por ejemplo, **edu-ciaa-01** (10.0.0.101) y luego hacer clic en "Abrir enlace en una pestaña nueva".

```
Login as:
```

Se abre en esta instancia el login del entorno de desarrollo, las credenciales son gestionadas automáticamente por Apache Guacamole.

```
Password: *******
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.41-1-pve x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

Last login: Sat May 30 16:37:28 2020

student0@edu-ciaa-01:~$

■
```

IMPORTANTE: La primera vez que se ingresa al entorno el acceso puede tardar algunos minutos. Esto se debe a que se crea automáticamente el home del usuario con la estructura definida por el sistema.

Personalización de la consola web

Se puede modificar el tamaño y tipo de fuente de la consola web accediendo al menú de configuración. El acceso a este menú se obtiene presionando de manera simultánea las teclas SHIFT+CTRL+ALT.

Página 11 de 17

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos



Desde este menú se puede además observar y modificar el contenido del portapapeles,

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 12 de 17

6) Verificación del entorno

Mediante el comando Isusb se observan las placas EDU-CIAA conectadas:

student0@edu-ciaa-01:~\$ lsusb

```
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.41-1-pve x86 64)
  Documentation: https://help.ubuntu.com
Management: https://landscape.canonical.com
 * Support:
                      https://ubuntu.com/advantage
Last login: Sat May 30 16:37:28 2020
student0@edu-ciaa-Ó1:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT223
2C/D/H Dual UART/FIFO IC
Bus 002 Device 003: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT223
2C/D/H Dual UART/FIFO IC
Bus 002 Device 002: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT223
2C/D/H Dual UART/FIFO IC
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
student0@edu-ciaa-01:~$
```

Ingresando al directorio firmware_v3 se listan los archivos del proyecto mediante los comandos:

```
student0@edu-ciaa-01:~$ cd firmware_v3
student0@edu-ciaa-01:~/firmware$ ls -la
```

```
estudiante@edu-ciaa-01:~$ cd firmware TD/
estudiante@edu-ciaa-01:~/firmware TD$ ls -la
total 68
drwxr-xr-x 9 estudiante estudiante 4096 Sep
drwx----- 3 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:11 .
                                                7 12:31 ...
irwxr-xr-x 8 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:35 .git
                                                7 11:11 .gitignore
rw-r--r-- 1 estudiante estudiante 645 Sep
rw-r--r-- 1 estudiante estudiante 708 Sep
                                                7 11:11 .travis.yml
                                                7 11:11 LICENSE
 rw-r--r-- 1 estudiante estudiante 1537 Sep
rw-r--r-- 1 estudiante estudiante 9278 Sep
                                                7 11:11 Makefile
rw-r--r-- 1 estudiante estudiante 1071 Sep
                                                7 11:11 README.md
irwxr-xr-x 4 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:11 documentation
irwxr-xr-x 6 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:11 examples
drwxr-xr-x 16 estudiante estudiante 4096
                                          Sep
                                                  11:11 libs
           l estudiante estudiante
                                                  11:11 program.mk
                                      766
                                          Sep
                                                  11:11 scripts
           9 estudiante estudiante 4096 Sep
drwxr-xr-x
            5 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:11 templates
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x 3 estudiante estudiante 4096 Sep
                                                7 11:11 test
estudiante@edu-ciaa-01:~/firmware_TD$
```

Se listan además los dispositivos seriales del chip FTDI en la EDU-CIAA:



Página 13 de 17

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

student0@edu-ciaa-01:~/firmware v3\$ ls /dev/ttyU* -la

```
estudiante@edu-ciaa-01:~/firmware_TD$ ls /dev/ttyUSB* -la
------ 1 root root 0 Sep 6 18:41 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root users 188, 7 Sep 7 10:27 /dev/ttyUSB1
estudiante@edu-ciaa-01:~/firmware_TD$
```

El puerto serie es el dispositivo /dev/ttyUSB1.

Descarga de aplicación de ejemplo

Dentro del directorio firmware_v3 editar el archivo **program.mk**. Comentar todas las líneas (con #) a excepción de PROGRAM_PATH = examples/c y PROGRAM_NAME = app

Observar que PROGRAM_PATH + PROGRAM_NAME forman la ruta hasta el directorio del proyecto (relativa a firmware_v3), en este caso: examples/c/app

student0@edu-ciaa-01:~/firmware_v3\$ nano program.mk

Luego se procede a compilar y descargar:

```
student0@edu-ciaa-01:~/firmware_v3$ make
student0@edu-ciaa-01:~/firmware_v3$ make download
```



Página 14 de 17

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Solo se podrá utilizar la placa previamente configurada en el script de configuración de OpenOCD.

Finalmente se verifica la salida del programa por el puerto serie usando la aplicación picocom:

student0@edu-ciaa-01:~/firmware_v3\$ picocom /dev/ttyUSB1 -b 115200

```
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
LED apagado.
Terminating...
Thanks for using picocom
student0@edu-ciaa-01:∼/firmware_v3$■
```

Para salir de picocom presionar simultáneamente las teclas Ctrl y A, luego, sin soltar Ctrl presionar X.

De la misma manera, descargar la aplicación:

PROGRAM_PATH = examples/c/lab

PROGRAM_NAME = freeRTOS_basic

Verificar el encendido y apagado de todos los leds.

Grupo UTN de I&D Información y Comunicaciones

Manual de usuario

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 15 de 17

7) Entradas digitales

El sistema permite estimular las entradas digitales GPIO0, GPIO1, GPIO2 y GPIO3. Estas señales se pueden controlar a través de una consola serial a través del puerto /dev/ttyS0., la cual se accede con la aplicación.

Desde esta consola se controla el estado de las entradas GPIO0 a GPIO3 mediante las teclas 1 a 4. Al presionar una tecla, cambia de estado la entrada correspondiente.

Para probar el funcionamiento se debe descargar la aplicación input. Editar el archivo **program.mk** y seleccionar PROGRAM_PATH = examples/c/lab y PROGRAM_NAME = input.

Posteriormente abrir la consola de control mediante picocom:

student0@edu-ciaa-01:~/firmware_v3\$ picocom /dev/ttyS0 -b 115200 -t s El comportamiento será el siguiente:

Tecla 1	Cambia de estado LED RGB (rojo)
Tecla 2	Cambia de estado LED amarillo
Tecla 3	Cambia de estado LED rojo
Tecla 4	Cambia de estado LED verde

8) Acceso SFTP


La plataforma brinda además acceso SFTP para el intercambio de archivos de usuari@. Se accede a través de sftp://liderar.frm.utn.edu.ar:21




Página 16 de 17

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

En este ejemplo se muestra la conexión a través de la aplicación WinSCP. Es importante configurar el Protocolo, Nombre del servidor y el número de Puerto. El usuario y contraseña son los mismos utilizados previamente.



Una vez establecida la conexión se accede al directorio home:



Dentro de este directorio se almacenan todos los archivos de usuario.



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 17 de 17

ANEXO A

Clonado del repositorio de Técnicas Digitales III

Para desarrollar las prácticas de laboratorio de la cátedra, el estudiante deberá clonar el repositorio con el Firmware v3 desde Github. Desde el home del usuario se debe ejecutar el siguiente comando:

student0@edu-ciaa-01:~\$ git clone https://github.com/td3-frm/firmware_v3